


# Instrukcja szybkiego uruchomienia

## Examaster




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Informacja na temat instalacji<br>Stan urządzeń i systemu |
| 2 | Aktualna data i godzina                                   |

### Przyciski :

	Powrót do menu lub do poprzedniego ustawienia
	Dostęp do menu głównego
	Poruszanie się po menu, ustawianie wartości parametru
	Zatwierdzenie wyboru lub ustawienia
	Wyświetlenie stanu urządzeń i systemu
	Wyświetlenie informacji menu zaawansowanego

*Wyświetlanie poszczególnych parametrów zależy od konkretnej funkcji i konfiguracji instalacji.*



*(\*) dostępne w przypadku braku regulatora pokojowego.*

*Więcej informacji przedstawiono w instrukcji urządzenia.*

