


Instrukcja szybkiego uruchomienia Examaster




- | | |
|---|---|
| 1 | Informacja na temat instalacji
Stan urządzeń i systemu |
| 2 | Aktualna data i godzina |

Przyciski :

	Powrót do menu lub do poprzedniego ustawienia
	Dostęp do menu głównego
	Poruszanie się po menu, ustawianie wartości parametru
	Zatwierdzenie wyboru lub ustawienia
	Wyświetlenie stanu urządzeń i systemu
	Wyświetlenie informacji menu zaawansowanego

Wyświetlanie poszczególnych parametrów zależy od konkretnej funkcji i konfiguracji instalacji.



() dostępne w przypadku braku regulatora pokojowego.*

Więcej informacji przedstawiono w instrukcji urządzenia.

