

# Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

## Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	<i>Saunier Duval</i>	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	<i>FE 120 BM</i>	
(c) Klasa efektywności energetycznej	<i>B</i>	
(d) Strata postojowa	<i>40</i>	<i>W</i>
(e) Pojemność magazynowa	<i>117</i>	<i>l</i>

## Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	<i>Saunier Duval</i>	Strata postojowa	<i>S</i>	<i>40,0</i>	<i>W</i>
	<i>FE 120 BM</i>	Pojemność magazynowa	<i>V</i>	<i>117,0</i>	<i>l</i>
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	<i>Saunier Duval</i>	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	<i>FE 150 BM</i>	
(c) Klasa efektywności energetycznej	<i>B</i>	
(d) Strata postojowa	<i>47</i>	<i>W</i>
(e) Pojemność magazynowa	<i>144</i>	<i>l</i>

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	<i>Saunier Duval</i>	Strata postojowa	<i>S</i>	<i>47,1</i>	<i>W</i>
	<i>FE 150 BM</i>	Pojemność magazynowa	<i>V</i>	<i>144,0</i>	<i>l</i>
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	<i>Saunier Duval</i>	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	<i>FE 200 BM</i>	
(c) Klasa efektywności energetycznej	<i>B</i>	
(d) Strata postojowa	<i>56</i>	<i>W</i>
(e) Pojemność magazynowa	<i>184</i>	<i>l</i>

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	<i>Saunier Duval</i>	Strata postojowa	<i>S</i>	<i>55,8</i>	<i>W</i>
	<i>FE 200 BM</i>	Pojemność magazynowa	<i>V</i>	<i>184,0</i>	<i>l</i>
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			